

コアベル ハンドピース ご使用出来ない充電器について

コアベル ハンドピースは、一般に販売されている「USB-C充電器」をご使用になれます。

しかしながら、**まれに特定の商品にしか使用できないUSB-C充電器**が存在します(例:コンパクト扇風機用など)。

この充電器は、特定の機器以外の充電には適しておらず、**コアベル ハンドピースを充電しようとすると、異常発熱から内部基板を破損し、最悪の場合は発火の恐れ**があります。

まずは、お手元の充電器が特定の商品専用ではないこと。他の機器で充電してはいけないなどの注意表記(写真A)の記載がないかなど、充電器の取り扱い注意事項をよくご確認ください、正しくご使用ください。



写真A

USB-Cコネクター

注意表記

この充電器は〇〇〇専用です。他の機器に接続すると故障の原因となりますので絶対にしないでください。

使用できる充電器の表記例(5Vの表記があること)

例) OUTPUT : DC**5V** ≡ 〇〇A

例) 定格出力 : **5V** ≡ 〇〇A

例) 出力 : **5V** ≡ 〇〇A

例) PD : **5V** ≡ 〇〇A

