

SAQINA Esthe Machine Stand

SAQINA®
Beauty
Program

サキナ エステマシン スタンド 取扱説明書

保管用

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。


ご使用前に、この説明書にそってサキナビジュ-またはサキナミュー本器を取付け、正しくご使用ください。

各部の名称

ティッシュ収納カバー

本器取付ネジ

キャスター




saqina

マシンの取付け方法


サキナビジュ-の取付け方法

スタンドにサキナビジュ-本器を取付ける。

- 1 天板本体の底面右にある本器取付けネジを、天板本体の手前 (saqinabijou の位置) に合わせます。




- 2 サキナビジュ-本器の足を天板本体、4カ所の穴に確実にセットする。




サキナミューの取付け方法

スタンドにサキナミュー本器を取付ける。

- 1 天板本体の底面右にある本器取付けネジを、天板本体の奥 (saqinamieux の位置) に合わせます。




- 2 サキナミュー本器の足を天板本体、5カ所の穴に確実にセットする。




スタンドに本器を取付ける。

3 天板本体の底面右にある本器取付けネジをしめる。




4 天板本体、底面のロックレバーを矢印の方向に動かす。



ティッシュの収納方法

1 ティッシュ収納カバーを外す。
図の部分を押しながら矢印方向にずらす。




2 ティッシュボックスを入れ、ティッシュ収納カバーを矢印方向に取付ける。
※ 箱の状態で入らない場合は、ティッシュを箱から取り出し直接入れてください。



設置方法

- キャスターがしっかりと安定する水平な床に設置する。
- フロントキャスターのレバーを下げて「止まる」の状態にする。



⚠ 注意



禁止

- 移動の時は、サキナビジューまたはサキナミュー本器を持って移動しないでください。破損の原因となります。
- 床が不安定だったり、キャスターが「動く」の状態になっていると、動いたり、倒れたりして危険です。
- スタンドにはサキナビジューまたはサキナミュー以外のものを乗せたり、他の目的では絶対に使用しないでください。倒れたりして危険です。

仕様

質量 (スタンド本体) 13.6kg
外形寸法 幅63cm×奥行43cm×高さ70cm

販売元

株式会社フヨウサキナ
■ フヨウサキナホームページアドレス <http://saqina.jp>

製造元

コメット電機株式会社
■ コメット電機ホームページアドレス <http://www.comet-denki.co.jp>

サキナ エステマシン スタンドに関するお問い合わせ

製造元 コメット電機株式会社
■ マシンフリーダイヤル ☎0120-2171-00

サキナビビュー / サキナミュー 共通

スタンドに本器を取付ける。

- 4** 追加事項：
ロックレバーは図の位置まで確実に動かしてください。

