


【大切なお知らせ】

saqina Corebelle ファインスチームの安全機能による作動停止について

saqina Corebelle のファインスチームは、安心してお使いいただくための安全機能を備えております。この安全機能は、スチーマー内部の不安定な状態を検出した場合に、一時的にスチーマーの作動を停止させることがあります。この場合には、一度排水して電源を入れ直し、エラーを解除いただくことでご使用可能となります。（※エラーの解除は取扱説明書のP28参照）
より快適にご使用いただくためのポイントを下記にまとめましたので、ご一読いただきますようお願い申し上げます。

1. ご使用のお水は、40℃以下の水道水をご使用ください。水道水以外のもの（香料や洗剤など）が混入しないようご注意ください。




2. 給水はご使用の直前に行ってください。給水してから数時間が経過している場合は、タンク内の水を一旦排水し新たに給水してください。




ご使用の直前に給水を


3. マシンは水平な場所に、背面側を壁から10 cm以上離して設置してください。また、給水後はマシンを傾けたり、移動させたりしないでください。



4. ご使用後は10分ほど冷ましてから毎回排水してください。連続でお使いいただく場合も、ご使用後、10分ほど冷まして排水し、新たに給水してご使用ください。



5. 給水口のパッキンとタンクカバー取付部に、汚れや異物等が付着しないようご使用後は固く絞ったタオルで拭き取ってください。



※ 1回のお手入れコースの途中で排水する必要はございませんが、ご使用環境等の諸条件によっては、安全機能が働く場合がございます。

【製造元】 コメット電機株式会社
マシンフリーダイヤル：0120-2171-00